

دستورالعمل اجرای فرش رزین

محتوای ظرف حاوی فرش رزین را در تشت خالی شده ، خوب و کامل به هم زده می شود.
(۱) یک ظرف هاردنر HBA که در ظروف جداگانه می باشد روی تشت فرش رزین به آرامی و در حال به هم

زدن خالی نمایید.

توضیح اینکه برای هر کیلوگرم فرش رزین ۳۰ گرم از هاردنر استفاده نمایید.

(۲) توزیع اولیه فرش رزین با ماله یا غلتک انجام میگیرد. انجام ماله کشی بگونه ای باشد که هر متر مربع

حدود ۳/۵ کیلوگرم مواد پوشیده شود.

(۳) بایستی از هرگونه تردد تا خشک شدن کامل (۱۲ ساعت) جدا خوداری گردد.

واحد فنی

شرکت مهندسی ماندانا پلیمر